Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **043350** **Kia Sorento 2009**



Linkes Blech einschieben

Insert left metal plate



Beiliegende Schraube in das rechte Blech eindrehen

Mount enclosed screw into right metal plate





Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16
D-49401 Damme
tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30
eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d´ installation **instrucciones de instalación**

Art. 043350 Kia Sorento 2009



Inserez la gauche tole

Introduza la chapa izquierda



Vissez la vis jointe dans la droite tôle

Fije el tornillo adjunto en la chapa derecha





Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16
D-49401 Damme
tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30
eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

P H O N E B A S E KUDA®

instrukcja montazu **installatie instructie**

Art. **043350** **Kia Sorento 2009**



Linker plaat er tussen schuiven

Wsunac lewa blaszke



Bijgevoegde schroeven in de rechter plaat draaien

Zalaczona srube do prawej blaszki wkrec





Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16
D-49401 Damme
tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30
eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010